


Installation pilote pour THINGZ sous Windows 7

Pour le fonctionnement de la carte Thingz, un pilote est nécessaire.


Sous le système d'exploitation Windows 7 celui-ci ne s'installe pas automatiquement à partir de Windows Update.



Une installation manuelle est possible:

1/ A) Cliquez dans le menu "démarrer"


B) Dans la barre de recherche, tapez "gestionnaire de périphérique"




2/ Dans le gestionnaire de périphérique:

A) Recherchez "Autre périphérique"


B) Sélectionnez "Arduino M0", faire un clic droit et choisir "Mettre à jour le pilote".




3/ Sélectionnez "Recherchez un pilote sur mon ordinateur"



- 4/ A) Sélectionnez "Choisir parmi une liste de pilotes de périphériques sur mon ordinateur"
B) Cliquez sur "Suivant"



- 5/ Dans la liste des périphériques
A) Sélectionnez "Ports COM et LPT"
B) Cliquez sur "Suivant"




6/ Dans la liste des pilotes de périphériques:


A) Le fabricant, choisir Arduino LLC

B) Le modèle, choisir Arduino Zéro


C) Cliquez sur "Suivant"



Une fenêtre d'avertissement apparaît n'en tenez pas compte et cliquez sur "Oui".



Le pilote est installé et la carte Thingz fonctionnera correctement.



Bonne programmation avec Thingz!